



Ne pas utiliser dans des conditions humides

Respecter une distance de sécurité autour de la machine

Ne rien positionner à 1 mètre autour de la machine

1. Brancher le câble d'alimentation sur la machine (POWER IN / BLEU)
2. Appuyer sur l'interrupteur ON/OFF
3. Attendre que le voyant READY soit allumé fixe (5 minutes). La machine est prête à fonctionner.
4. Prendre la télécommande antenne sortie.
Pour déclencher le jet d'étincelles appuyer sur le bouton "1 ON".
Pour arrêter le jet appuyer sur le bouton "1 OFF".
5. IMPORTANT : NETTOYAGE
Avant d'éteindre la machine effectuer un cycle de nettoyage en appuyant sur le bouton "CLEAR" jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'étincelles.

